



Konica Fantasio 60z


使用説明書



6. フォーカスロック撮影




7. 自動フラッシュ撮影




フラッシュ撮影の距離（ネガカラーフィルム使用の場合）	焦点距離	
	35mm	62mm
ISO100	1.0m ～ 3.0m	1.0m ～ 1.7m
ISO200	1.0m ～ 4.2m	1.0m ～ 2.4m
ISO400	1.0m ～ 6.0m	1.0m ～ 3.4m
ISO800	1.0m ～ 8.4m	1.0m ～ 4.8m


1. ストラップの取付け方




2. 電池の入れ方



8. 撮影モードの切替え




3. フィルムの入れ方




9. 赤目軽減撮影（フラッシュ AUTO モード）




10. セルフタイマー撮影（フラッシュ AUTO モード）




4. 正しい構え方




5. 一般撮影






11. ポートレート夜景撮影（フラッシュ ON モード）



12. 日中フラッシュ撮影（フラッシュ ON モード）




13. フラッシュなしの撮影（フラッシュ OFF モード）




日中撮影の距離	
焦点距離	撮影距離
35mm～62mm	1.0m～∞

*1m未満の通常撮影ではピントがぼける可能性があります。


13. フラッシュなしの撮影（フラッシュ OFF モード）




14. クローズアップ撮影（フラッシュ ON モード）



15. スナップ撮影（フラッシュONモード）



モードボタンを押して、撮影モード指標（▶）を  マークに合わせます。


このモードでは、オートフォーカスマークに関係なく、約1.5m～5mまでの被写体にピントの合った撮影ができます。


- *ピント位置は約2mに固定されます。
- *このモードでは、レンズ位置が自動的に広角側（35mm）にセットされます。望遠撮影はできません。
- *人に撮ってもらうときやオートフォーカスマークを気にしないで撮りたいとき、オートフォーカスが働きにくい被写体を撮影する時に適したモードです。
- *フラッシュは常に発光します。

撮影距離

日中・曇り日	夜・室内
1.5m～5m	1.5m～3m

16. 遠景撮影（フラッシュOFFモード）




モードボタンを押して、撮影モード指標（▶）を  マークに合わせます。


シャッターをきると、オートフォーカスマークに関係なく、遠景にピントの合った撮影ができます。


- *風景やガラス越しの遠景を撮影する時に適したモードです。
- *タ・夜景など暗い場所での撮影は、手ぶれを防ぐ為に三脚をご使用ください。
- *フラッシュは発光しません。

安全ガイド

この製品は写真撮影のためのカメラです。撮影以外の目的に使用しないでください。製品の安全性については十分配慮していますが、このページの記載および電池に関する警告・注意をよくお読みになった上で正しくお使いください。下記マークは万一にも傷害や損害を与えることのないように製品を使用していただくための警告表示・注意表示マークです。

- 


警告
- このマークは、製品を正しくお使いいただけなかった場合、製品の使用者等が死亡または重傷を負う可能性があることを示す警告マークです。
- 

注意
- このマークは、製品を正しくお使いいただけなかった場合、製品の使用者等が軽傷または中程度の傷害を負う可能性がある状況、または物的損害が予想される危険状況を示す注意マークです。
- 

このマークは製品を使用する場合の禁止事項を示すマークです。

警告・注意表示の内容が判読できなくなったときは当社サービスステーションで、新しい使用説明書と交換することをおすすめします。（有償）

17. フィルムの取り出し方




フィルムを全部撮り終えると自動的に巻き戻しが始まります。巻き戻しが終わると、フィルムカウンターに“0”が点滅した後、液晶が消灯します。裏ぶたを開けてフィルムを取り出してください。

*撮影の終わったフィルムは、お早めにDP店にお持ちになり「コニカカラー百年プリント」とご指定ください。

*フィルムの規定枚数より多く撮影した場合には、最後の画面が少し重なることがあります。

18. 途中巻き戻しの方法



途中巻き戻しスイッチを、ストラップ調節具の突起部で押すと、撮影途中のフィルムの巻き戻しができます。

液晶について

このカメラは撮影表示パネルとデート表示パネルに液晶を使用しています。液晶は高温のところでは表示が黒くなり、低温のところでは応答速度が遅くなることがありますが、いずれも常温になれば正常に戻ります。また静電気を帯びているものを近づけると表示が黒くなりますが、しばらく放置しておくと正常に戻ります。

おもな仕様

- 形 式

：レンズシャッター式ズームレンズ付 AF 全自動 35mm カメラ

画面サイズ

：24×36mm

使用フィルム

：DX コード付フィルム ISO 100/200/400/800、フィルム感度自動設定

レンズ

：コニカズームレンズ 35mm F5.6 ～ 62mm F10（5 群 5 枚）

シャッター

：絞り兼用プログラムシャッター、約 1/2 秒～1/500 秒

焦点調節

：赤外光ノンスキャンアクティブ式自動焦点、通常撮影範囲；1.0m～∞、クローズアップ撮影時；約0.8mに固定、スナップ撮影時；約2mに固定、フォーカスロック可能、遠景撮影可能

露出調節

：光導電素子によるプログラムA E、中央重点測光

露出連動範囲

：（ISO100）f=35mm EV7～EV16、f=62mm EV7～EV16

ファインダー

：実像式ズームファインダー、オートフォーカスマーク、緑ランプ（点灯；フォーカスロック）

フラッシュ

：低輝度時に自動発光、発光間隔；約7秒、連動範囲・（ISO100）f=35mm 1.0m～3.0m、f=62mm 1.0m～1.7m（ISO200）f=35mm 1.0m～4.2m、f=62mm 1.0m～2.4m（ISO400）f=35mm 1.0m～6.0m、f=62mm 1.0m～3.4m（ISO800）f=35mm 1.0m～8.4m、f=62mm 1.0m～4.8m

- 撮影モード

：1.フラッシュ自動発光 2.赤目軽減撮影 3.セルフタイマー撮影 4.ポートレート夜景撮影（赤目軽減機能付） 5.日中フラッシュ撮影 6.フラッシュなしの撮影 7.クローズアップ撮影 8.スナップ撮影 9.遠景撮影（液晶表示パネルに表示）

セルフタイマー

：電子式、作動時間・約10秒、セルフタイマーランプが約7秒間点滅した後に約3秒間点灯、途中解除可能

フィルム給送

：電動式、オートローディング、自動巻き上げ、自動巻き戻し、途中巻き戻し可能

フィルムカウンター

：順算式、撮影表示パネルに表示

使用温度範囲

：－10℃～＋50℃

電 源

：CR2 リチウム電池（3V）1 本

電池寿命

：50％フラッシュ発光のとき約12本（24枚撮りフィルム）

大きさ

：110.5×63×42.5 mm

質量（重さ）

：180 g（電池別）

*性能については、当社試験条件によります。
*製品の仕様・外観については予告なく変更することがあります。

末長くご愛用いただくために

- 

直射日光下の車の中や、夏の海岸など、高温多湿の場所にカメラを放置しないでください。
- 

雨の中で使用しないでください。潮風に当たったら、すぐに乾いた布で拭きとりましょう。特に塩分は禁物です。
- 

カメラの保管には新しい戸棚や引き出しに使われているホルマリンや防虫剤のナフタリンは避けてください。
- 

泥や砂をかぶらないようにご注意ください。修理ができないほどの故障になることがあります。
- 

カメラの清掃に、アルコールやシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 

テレビや冷蔵庫など電気製品の近くに置いたままにしないでください。
- 

カメラは精密機械です。落としたり、ぶつけたり、無理な力を加えないでください。

寒い戸外から暑い室内に入るなど急激に温度が変わると、レンズが曇ることがあります。しばらく放置してからご使用ください。

アフターサービスについて

- 1）当社サービスステーションでは、コニカカメラの無料診断を行っています。長期間ご使用にならなかった場合や、結婚式、海外旅行など重要な撮影の前に当社サービスステーションに直接ご持参の上ご利用ください。また、2～3年に一度程度の定期点検およびオーバーホールをおすすめします。（有料）
- 2）万一、保証期間中に故障した場合は、保証書を添え、当社サービスステーションまたはお買上げ店にお申し出ください。保証書に記載されている保証規定の範囲内で無料修理をいたします。なお、保証期間中でも保証書の添付がない場合、または保証書に販売店名およびお買上げ年月日が記載されていない場合は有料になります。
- 3）修理のご依頼は、当社サービスステーションにお申しつけください。お買上げ店経由のときは、特に故障の個所や状態を具体的にお申し出ください。故障の状態によってはフィルムを添付いただければ、修理がよりスムーズに行えます。
- 4）使用上の誤り、当社以外での修理、改造、分解による故障、保管上の不備による故障は、保証の対象になりません。また、砂泥かぶり、浸冠水、衝撃、落下、火災などの事故による故障は、保証の対象にならないだけでなく、著しく損傷したものはほとんど機能の修復は望めません。修理が可能なかどうかの判定は当社サービスステーションにご相談ください。
- 5）本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）は生産終了後5年間を目安に保有し、本期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、期間後でも修理可能な場合がありますので、当社サービスステーションまたはお買上げ店にご相談ください。
- 6）保証期間を過ぎた後の修理は有料となります。また、その際の修理品の運賃など諸掛りは、お客様のご負担とさせていただきます。

日頃ご愛用のカメラに予期しない現象が起きたら、使用説明書をもう一度よく読み直しましょう！
電池の消耗や使い方のミスといったことがよくありますので、まず、ご自身でチェックしてください。

環境保護のため再生紙を使用しています。



●コニカのホームページ <http://www.konica.co.jp>

- サービスステーション（本製品についてのお問い合わせ・修理の受付窓口）
東京（新宿） 160-0022 東京都新宿区新宿 3-26-11 新宿高野ビル 4F
TEL(03)5269-0691(代)
- 大阪 541-0059 大阪市中央区博労町 4-4-1 コニカ大阪ビル 3F
TEL(06)6253-0251(代)
- 名古屋 460-0008 名古屋市中区栄 2-2-17 名古屋情報センタービル 3 F
TEL(052)221-8950(代)
- 福岡 812-0011 福岡市博多区博多駅前 1-4-4 安田生命博多ビル 8F
TEL(092)451-4810(代)
- 札幌 060-0003 札幌市中央区北三条西 1-1-1 ナショナルビル 7F
TEL(011)271-6434(代)
- 仙台 983-0852 仙台市宮城野区榴岡 5-12-55 NAVIS ビル 4F
TEL(022)298-9050(代)
- 広島 730-0037 広島市中区中町 8-6 フジタビル 1F
TEL(082)249-4116(代)

●お客様相談室（コニカ製品のお問い合わせ窓口） TEL(03)3349-5123(代)

●営業時間のご案内
新宿 10：30～18：30、お客様相談室 9：30～17：00、その他 9：00～17：25
※詳しくはお近くのサービスステーションにお問い合わせください。

●休業のご案内
土・日曜日、祝日
その他の休業日（年末、年始、夏期休暇、新宿は特別休館日もあります）

- 海外
 - KONICA PHOTO IMAGING
 - KONICA CANADA INC.
 - KONICA EUROPE G.m.b.H
 - KONICA UK LTD.
 - KONICA FRANCE S.A.
 - KONICA NEDERLAND B.V.
- KONICA AUSTRIA G.m.b.H
 - KONICA HONG KONG LTD.
 - KONICA AUSTRALIA PTY.LTD.
 - KONICA SINGAPORE PTE.LTD.
 - KONICA THAILAND Co.LTD.